

SOCX スタビライザースキンをお買い上げいただきありがとうございました。

○貼り方

- 1.スタビライザーロッド(以下、ロッド)を脱脂。また、手も洗ってください。
- 2.シールをロッドの長さに合わせて切る。プリントシールを切ったら、透明なシールも同じ長さに切る。
- 3.弓を組み立てる。ロッドをつけておくこと。
- 4.プリントシールの一端をロッドの端に合わせて貼る。
- 5.プリントシールを引っ張りながらまっすぐになるようにロッドにつける。

*数字が表記されている部分(インチ表記目盛り)が上からカバーされるように巻いていくので、数字が書いてある方を先にロッドに貼り付ける。
- 6.ここから巻きつけていく。このとき、気泡が入らないように注意する。
- 7.最後までしっかり巻いていく。
- 8.透明なシールをつける時も上記の4～7と同じようにして、プリントシールが完全にカバーされるようにする。

archery

〒164-0003 東京都中野区東中野 1-58-16-306

E-mail:info@archery-shop.jp HP:http://archery-shop.jp/