

Bowmaster 簡易アダプター 取扱説明書

スプリットリム用簡易アダプター装着手順

*この商品は単体では使用できません



写真5



写真6



写真7

1. スtringが自分の方を来る向きで弓を平らな場所に置く。この時スプリットリム用簡易アダプターを上下のリムに装着する(写真 5&6 参照)。カムやホイールが小さい弓の場合、アダプターをStringの外側に装着する。
2. ポータブルボウプレスを横に置き、長さ(本体のステップ 2 と 3 を参照)を調節し、アダプターに装着する。
3. ボウマスター本体のワイヤーを簡易アダプターにスライドさせて装着し、ジャックスクリューをワイヤーのたるみが無くなるまで回転させる。
4. リムチップの中心にアダプターが当たっているを確認する。ずれていれば、適正な位置にずらす。
5. ボウマスター本体の取扱説明書のステップ 6 以降を参照して作業を。