

HOYT Horizon & Formula Excel センター調節マニュアル

HOYTのリカーブハンドルをご購入いただきありがとうございます。以下はHOYT Horizonハンドルと Formula Excel ハンドルに採用されている“Pivot Block Adjustable Alignment System”についての説明です。

HOYT製のハンドルとリムの組み合わせのほとんどは調節を必要としません。ハンドルのリムポケットは工場で一直線にされており、認定された技術者によって調整されています。

ブロックを左右いっぱい動かすとリムを左右0.5cm ずつ調節することが出来ます。これはHOYT Hardlock dowel System (ワッシャーを使用したシステム) を備えたHOYTハンドルと同じ調節幅です。

まず、調節の前に、左右の LOCKING SCREW (図上) を取り外してください。Locking Screw をなくさない様注意して下さい。

調整は弦が張ってある状態で行うこともできますが、HOYTはリムの塗装のすり減りを防止するために、弦を外した状態で調節することをお勧めします。弦を張ったり、外したりするときは、必ずボウストリンガーを使用して下さい。

ALIGNMENT BLOCKにある **CENTER PIVOT BOLT** を調節したり、取り外したりしないで下さい。

Locking Screw を取り外したら、Adjustment Screw によって調節をおこなって下さい；

- ・ 右側のネジをゆるめた分と同等の回数、左側のネジを締めれば、リムは(フェイス側から見て)左に倒れます。
- ・ 左側のネジをゆるめた分と同等の回数、右側のネジを締めれば、リムは(フェイス側から見て)右に倒れます。

一度調整が完了したら、両側の Alignment Screw をしっかり締め、最後に両側の Locking Screw を元の位置にしっかりと戻して下さい。これで調節は完了です。

