


## WIN & WIN ボウのリム／ライザーのアライメント調整方法

ストリングを外さずにセンターショットを調整する事が出来ます。また、特殊な固定方法を使っているので、決してゆるまないシステムになっています。



(using 4 mm wrench)

### ●リムを右に動かしたいなら：

1. 4ミリレンチを使い両方のストッパーねじを外します。(紛失にご注意ください。)
2. 同じ4ミリレンチを使い右側のボルトを少し緩め、左側のボルトを少しずつ締めていきます。
3. センターショットが正確になれば、右側のボルトを締めます。
4. 最後に両方のストッパーねじを取り付け、しっかりと締まっているかチェックします。

### ●リムを左に動かしたいなら：

1. 4ミリレンチを使い両方のストッパーねじを外します。(紛失にご注意ください。)
2. 同じ4ミリレンチを使い左側のボルトを少し緩め、右側のボルトを少しずつ締めていきます。
3. センターショットが正確になれば、左側のボルトを締めます。
4. 最後に両方のストッパーねじを取り付け、しっかりと締まっているかチェックします。